

<b>DJ</b>		
Pioneer	CDJ-2000	
	DJM-900nexus	
Vestax	VMC-185XL	
Technics	SH-DX1200	
	DJ台	
<b>DRUM KIT</b>		
YAMAHA	YD9000	TOM(10"12"13"14") FTOM(16"18") BD(22")
PEARL	MX	TOM(10"12"13") FTOM(16") BD(22")
	GAX	TOM(10"12"13") FTOM(16") BD(22")
<b>SYNTHESIZER/E.PIANO/ORGAN</b>		
YAMAHA	MOTIF ES8	88鍵シンセサイザー/ステージピアノ
	SY-99	76鍵シンセサイザー
	CP-80M	88鍵エレクトリックピアノ(MIDI OUT付き)
	DX-7 II FD	61鍵シンセサイザー
	DX-7	61鍵シンセサイザー
KORG	BX-3	61鍵2段式オルガン
	TRITON PRO	76鍵シンセサイザー
	TRITON	61鍵シンセサイザー
	M-1	61鍵シンセサイザー
ROLAND	RD-600	88鍵デジタルピアノ
	D-50	61鍵シンセサイザー
HAMMOND	XB-2	61鍵電子ハモンドオルガン
<b>GUITAR AMP</b>		
FENDER	TWIN REVERVE	
	TWIN REVERVE 65 USA	85W 12"×2 JENSEN CT2K
	THE TWIN	100W真空管
ROLAND	JC-120	120W
	JC-20	20W
YAMAHA	F100-212(JBL)	100W JBLユニット
MARSHALL	JCM-900	100W HI GAIN DUAL REVERVE
	1990A Vintage	280W 4×G12 Vintage
	1960A	4×10"キャビネット
<b>BASS AMP</b>		
SWR	SM-400	400W(ブリッジ出力)
	GOLIATH II	4×10"キャビネット2段式
FENDER	BASEMAN135	135W 真空管アンプ・キャビネット付き
ACOUSTIC	220+406	220W キャビネット付き
	B-120-115	120W コンボタイプ
	B-2	トランジスタ・タイプ 220w(4Ω)出力
	TR-115B	15"キャビネット
YAMAHA	B100-115H	100W コンボタイプ
AMPEG	BA-115HP	220w(4Ω)出力コンボタイプ
<b>PERCUSSION</b>		
PEARL	CONGA	10"12"
	BONGO	
CP	BONGO	
LIEBELL	WIND CHAM	
LP	COWBELL	
	TOMBORINE	
	SHAKER	
<b>KEYBORED MONITOR/MIXER</b>		
BOSE	802II	スタンド式スピーカー
	101M	アンプ付き小型スピーカー
YAMAHA	MS-60S	アンプ内蔵スタンドスピーカー
Martin Audio	DD6	スタンド式スピーカー
NEXO	PS15	スタンド式スピーカー
	PS8	スタンド式スピーカー
JBL	SRX712M	スタンド式スピーカー
	EON612	アンプ内蔵スタンドスピーカー
RAMSA	A200	スタンド式スピーカー
	A80	スタンド式スピーカー
Electro-Voice	SX300	スタンド式スピーカー
LESRIE	#147	オルガン用ロータリースピーカー
YAMAHA	MX12/4	12chミキサー
<b>KEYBORED STAND</b>		
YAMAHA	LG-100	1段式
	LGA-100	LG-100用アダプター
	LG-30	3段式
ULTIMATE	AX-48B	2段式
K&M	X Type STAND	1段式 X型
<b>ACCESSARY</b>		
RAT STAND	Jazz Stand	譜面台
OHASHI	MUSIC STAND	譜面台
OHASHI	MUSIC LIGHT	譜面灯
PEARL/YAMAHA	DRUM STOOL	ドラム椅子
	HIGH STOOL	
YAMA	GUITAR STAND	
	STEP UP	電源トランス
	ケーブル各種	電源 シールド MIDI